

PARTES DEL CALENTADOR

Fig 1.




Ilustración genérica, solo para referencia. Algunas características pueden variar por el modelo.

RECOMENDACIONES


¡ADVERTENCIA! Si no sigue exactamente la información en estas instrucciones, se puede producir un incendio o una explosión causando daño a la propiedad, lesiones personales o a la muerte. ¡PARA SU SEGURIDAD! No guarde o use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables o cualquier material combustibles cerca de éste o cualquier otro artefacto. El hacerlo puede producir una explosión o incendio. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrecto pueden producir lesiones, daño a la propiedad o muerte. Consulte este manual. La instalación y servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicios o el abastecedor de gas. NO conecte este calentador de agua a un tipo de gas combustible que no está de acuerdo con la placa de datos de la unidad.

¡PELIGRO! El gas LP es más pesado que el aire y se acumulará primero en las áreas más bajas, haciendo que sea difícil detectarlo al nivel de la nariz. Asegúrese de oler y buscar fugas de gas antes de intentar encender el calentador. Use una solución jabonosa para revisar todos los accesorios y conexiones de gas. Si hay burbujas en una conexión, eso indica que una fuga que debe ser corregida. Cuando se está olfateando para detectar una fuga de gas asegúrese de olfatear cerca del suelo también. Se recomienda usar detectores de gas en las aplicaciones de gas y su instalación debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las leyes, reglas, regulaciones o costumbres locales. Se recomienda usar más de un método para detectar fugas en las aplicaciones de gas LP.

QUE HACER SI DETECTA OLOR A GAS

- 1. No trate de encender ningún artefacto.
2. No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
3. Llame inmediatamente a su abastecedor de gas desde el teléfono de un vecino.
4. Si no se puede poner en contacto con su abastecedor de gas, llame al departamento de bomberos.
5. No vuelva a su casa hasta que sea autorizado por el abastecedor de gas o por el departamento de bomberos

UBICACIÓN



- E. No instale en superficies combustibles como madera, alfombra, etc.
F. AIRE DE COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN. Para una operación adecuada, el calentador de agua necesita aire para la combustión y la ventilación.
G. No debe instalarse a nivel de suelo, se recomienda una altura mínima de 70 cm.
H. Por seguridad no debe instalarse a menos de 3m del tanque de gas.
I. Ambientes Corrosivos. El calentador de agua no se debe instalar cerca de un abastecimiento de aire que contenga hidrocarburos halogenados.
No trate de convertir este calentador de agua para ser usado con un tipo de gas diferente al que se especifica en la etiqueta de datos. Esta conversión puede producir condiciones de operación peligrosas.

INSTALACIÓN

- Inspeccione su calentador.
Las conexiones de agua CALIENTE y FRIA están marcadas claramente.
Instale una válvula de cierre en la tubería de agua fría cerca del calentador de agua.
¡IMPORTANTE! No aplique calor al accesorio del suministro de agua fría.
ABASTECIMIENTO Y PRESIÓN DE GAS. Verifique que el gas especificado en el dato de la placa de su calentador de agua corresponda a su instalación.


PARA LLENAR EL CALENTADOR DE AGUA - Asegúrese que la válvula de drenado esté cerrada. Abra la válvula de cierre en la tubería de suministro de agua fría. Abra lentamente cada llave de agua caliente para permitir que el aire salga del calentador de agua y las tuberías. El tanque DEBE estar lleno de agua antes de encender el calentador de agua. La garantía del calentador de agua no cubre daños o fallas que resulten de la operación con un tanque vacío o parcialmente vacío (encendido en seco).

SISTEMA CERRADO

Sistema cerrado para alimentación de agua al calentador: Se debe instalar en la salida de agua caliente una válvula de alivio calibrada a lo que especifique el fabricante del calentador. En el sistema cerrado, las bombas o el equipo hidroneumático mantienen la presión alta dentro de las tuberías del sistema. Conecte la salida de la válvula de alivio a un drenaje abierto apropiado. La tubería que se usa debe ser de un tipo aprobado para la distribución de agua caliente.

SISTEMA ABIERTO

Sistema abierto (por medio de tinaco) para Alimentación de Agua al Calentador: (Ver Figura 2) Se debe instalar en la salida de agua caliente un jarro de aire. En el sistema abierto, el agua es almacenada en un depósito de agua elevado (tinaco) y se entrega por gravedad.



¡ADVERTENCIA! Nunca use una flama abierta para probar si hay fugas de gas, ya que se pueden producir lesiones corporales, daño a la propiedad o a la muerte.


La garantía del fabricante no cubre ningún daño o defecto producido por la instalación, anexo o uso de cualquier tipo de dispositivo ahorrador de energía u otros que no han sido aprobados (fuera de aquellos autorizados por el fabricante), dentro de, encima de, o en conjunto con el calentador de agua. El uso de dispositivos ahorradores de energía no autorizados puede producir una disminución de la duración del calentador de agua y poner en peligro la vida y la propiedad.

OPERACIÓN

Antes de operar este calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones que se muestran abajo. Si no se hace esto, la operación del calentador de agua puede ser peligrosa y producir daño a la propiedad, lesiones corporales o muerte. Si tiene cualquier problema, al leer o seguir las instrucciones en este manual, PARE Y obtenga la ayuda de una persona calificada.

PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO

Los procedimientos de encendido se indican más abajo. Este procedimiento también está colocado en el calentador de agua cerca del termostato. PARA SU SEGURIDAD, LEA ESTO ANTES DE ENCENDER LA FLAMA DEL PILOTO. ADVERTENCIA: Si usted no sigue estas instrucciones como se indica, puede causar una explosión o incendio, daños a la propiedad, lesiones personales e incluso la muerte. A. ANTES DE ENCENDER la flama del piloto, revise las áreas alrededor del aparato para verificar que no existan fugas de gas. B. Este aparato cuenta con un piloto que se enciende por un sistema de ignición de gas mediante chispa piezo eléctrica.



- 1. Localice en el termostato la perilla (3) y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la posición de "apagado" coincida con el indicador (2).
2. Espere cinco (5) minutos para que se despeje cualquier gas. Si después detecta olor a gas, deténgase y siga el paso "B" de la información de seguridad que viene en la parte superior de esta etiqueta.
3. Gire la perilla (3) en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que la posición de "piloto" coincida con el indicador (2).
4. Presione el botón (1) hasta el fondo e inmediatamente presione el encendedor piezo eléctrico (4) varias veces hasta que el piloto se encienda.
5. Si la flama del piloto no se queda encendida después de varios intentos, gire la perilla (3) hasta la posición de "apagado" y llame al técnico de servicio.
6. Una vez que se haya establecido la flama del piloto, continúe con el siguiente paso.
7. Gire la perilla (3) en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que la posición de la temperatura deseada coincida con el indicador.

COMO INTERRUPTIR EL GAS DEL APARATO

Gire la perilla (3) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la posición de "apagado" coincida con el indicador (2). Siempre que desee reparar o dar mantenimiento a su calentador, apáguelo completamente y cierre la llave de paso del gas hacia el calentador de agua.

- ¡IMPORTANTE!
No instale el calentador en lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material inflamable
Antes de encender por primera vez su calentador, LLENELO DE AGUA, dejando alguna llave de agua caliente abierta, mientras se llena el calentador
Para alargar la vida de su calentador, drénelo mínimo cada dos meses

PRUEBA DE FUGAS

El calentador de agua y sus conexiones de gas deben ser probadas para verificar si hay fugas a las presiones de operación normales, antes de ser puesto en operación. Abra la válvula de cierre de gas manual cerca del calentador de agua. Use una solución de agua jabonosa para probar si hay fugas en todas las conexiones y accesorios. Las burbujas indican una fuga de gas que se debe corregir. Las conexiones al termostato hechas en la fábrica también se deben probar para verificar si hay fugas después que el calentador de agua se ha puesto en operación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- A. Utilice la válvula de paso para cortar el gas en caso de que el calentador de agua se haya sobrecalentado, incendiado, inundado o dañado, o si en la posición de "Apagado" el suministro de gas no se corta.
B. No encienda el calentador si el tanque no está lleno de agua.
C. No encienda el calentador si la llave de paso para el agua está cerrada.
D. No guarde o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables, tales como adhesivos o diluyentes, cerca de éste u otro artefacto. Si se deben usar estos elementos inflamables, abra las puertas y las ventanas para ventilar y apague todos los artefactos a gas que están cerca, incluso las flamas de sus pilotos, para evitar que se enciendan los vapores.

NOTA: Los vapores inflamables pueden ser atraídos por las corrientes de aire desde áreas circundantes al calentador de agua. E. No permita que se acumulen materiales combustibles, tales como periódicos, trapos o estropajos, cerca del calentador de agua. F. Si tiene cualquier dificultad en entender o seguir las instrucciones de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, se recomienda que una persona o técnico autorizados hagan el trabajo.


¡PRECAUCIÓN! Se puede producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente abastecido por este calentador de agua, que no se ha usado por un largo período de tiempo (generalmente dos semanas o más). ¡EL GAS DE HIDRÓGENO ES MUY INFLAMABLE! Para disipar este gas y para reducir el peligro de lesiones, se recomienda que la llave de agua caliente se mantenga abierta durante varios minutos en la pileta de la cocina antes de usar cualquier artefacto eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Si hay hidrógeno, probablemente habrá un sonido raro, tal como aire que escapa por el tubo a medida que el agua empieza a fluir. No fume ni use una llama abierta cerca de la llave en el momento de abrirla.

AVISO: La garantía del fabricante no cubre las unidades, que han sufrido daños por abuso, accidente, incendio, inundación, congelamiento y circunstancias similares

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

La temperatura del agua en el calentador se puede regular ajustando la perilla selectora de temperatura en la parte delantera del termostato (Vea la Figura 3). Para cumplir con las regulaciones de seguridad, de fábrica el termostato fue ajustado a su potencia más baja. La seguridad y conservación de energía son factores que se deben considerar al seleccionar el ajuste de temperatura del agua en el termostato del calentador de agua.

¡ADVERTENCIA! Las temperaturas de agua sobre los 52°C (125° F) pueden producir quemaduras graves o muerte por quemadura.



Control de temperatura las temperaturas son aproximadas



¡PRECAUCIÓN!

El agua CALIENTE aumenta el riesgo de lesiones por quemadura. AVISO: Las familias con niños pequeños o personas discapacitadas pueden necesitar un ajuste del termostato de 49°C (120° F) o más bajo, para prevenir el contacto con agua "CALIENTE."

NOTA: Si el termostato ha estado sumergido en agua, deberá de ser reemplazado.

Las temperaturas máximas de agua se producen justo después que se ha apagado el quemador. Para saber la temperatura del agua caliente que sale, abra una llave de agua caliente, coloque un termómetro en la corriente de agua caliente y léalo.

• AJUSTES — No se necesita hacer ningún ajuste al calentador de agua, más que la selección de temperatura. El termostato está equipado para regular totalmente la presión del quemador y el piloto.

• ALTITUD ELEVADA — Este artefacto ha sido clasificado para operar en forma adecuada desde el nivel del mar hasta 2,000 metros. En las instalaciones sobre los 2,000 metros, reduzca la capacidad de consumo en 4 por ciento por cada 300 metros sobre 2,000 metros.

AVISO: La garantía del fabricante no cubre las unidades que han sido sujetas a presiones de capacidades de encendido mayores a aquellas que aparecen en la placa de clasificación, la que no se puede alterar ni remover.

• SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALLA DE FLAMA — El termostato cuenta con un sistema de seguridad que cortará el suministro de gas al quemador en caso de que la flama se apague por alguna causa.

• INACTIVIDAD POR VACACIONES — Si el calentador de agua va a permanecer inactivo por un período largo de tiempo, se debe cortar el gas para conservar energía. Si van a estar sujetos a temperaturas de congelación, el calentador y las tuberías se deben vaciar.

• CONDENSACIÓN — Se puede formar condensación en el tanque la primera vez que se llena con agua fría. También se puede producir condensación cuando hay mucho uso de agua y el agua de entrada está muy fría. Las gotas de agua que caen sobre el quemador pueden producir un chisporroteo o un sonido agudo y también se puede ver agua debajo del calentador de agua. Esta condición no es extraordinaria y desaparecerá después que el agua en el calentador de agua se haya calentado. Sin embargo, si la condición es continua, examine la tubería y los accesorios para verificar si hay posibles fugas.

RELACION DEL TIEMPO / TEMPERATURA CON LAS QUEMADURAS

Table with 2 columns: Temperatura and Tiempo para Producir Quemaduras Serias. Rows include 49°C (120° F) Más de 5 minutos, 52°C (125° F) 1 1/2 a 2 minutos, 54°C (130° F) Alrededor de 30 segundos, 57°C (135° F) Alrededor de 10 segundos, 60°C (140° F) Menos de 5 segundos, 63°C (145° F) Menos de 3 segundos, 66°C (150° F) Alrededor de 1 1/2 segundos, 68°C (155° F) Alrededor de 1 segundo.

Tabla - Cortes de Shriners Bum Institute



¡PRECAUCIÓN!

VACIADO DEL CALENTADOR

Corte el paso de gas, ajustando la perilla del termostato o cerrando la válvula de paso de la tubería de gas antes de drenar el agua del calentador. Para vaciar el tanque, corte el suministro de agua fría. Si se trata de un sistema cerrado es necesario abrir una llave de agua caliente para dejar entrar aire al tanque. Conecte una manguera de jardín a la válvula de drenado en el calentador de agua y dirija la corriente de agua a un drenaje donde no produzca daños. (en algunas válvulas de drenado se necesita remover la tapa protectora antes de conectar la manguera de drenaje).

Es posible que el agua que se ha vaciado del tanque esté aún lo suficientemente caliente como para presentar PELIGRO DE QUEMADURA y se debe dirigir a un drenaje apropiado para prevenir lesiones o daños.

• ÁNODO— Este calentador de agua está equipado con una varilla anódica para prolongar la vida del tanque. A veces el agua tiene un alto contenido mineral o de sulfatos y, junto con el proceso de protección catódica puede producir sulfuro de hidrógeno u olor a huevo podrido en el calentador. La cloración del agua es suficiente para reducir este problema. AVISO: No remueva la varilla anódica del tanque del calentador de agua, excepto para su inspección y/o reemplazo, dado que la operación sin la varilla anódica acortará la duración del tanque porcelanizado y excluye a este de la cobertura de garantía.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA

1. El tubo de salida de gases del calentador de agua debe ser inspeccionado anualmente para asegurarse que está limpio, removiendo el difusor y el deflector del tubo (Consulte la Figura 1). Cuando vuelva a instalar el deflector del tubo, asegúrese que está colgado firmemente de su gancho en la parte superior del conducto. Remueva cualquier escama que pueda haber caído en el quemador o en la protección del piso. Vuelva a instalar el difusor. Inspeccione el sistema de ventilación de gas para asegurarse que el conector de ventilación desde el difusor a la chimenea está colocado correctamente y firmemente adjunto, e inspeccione la chimenea. Reemplace cualquier conector de ventilación que esté corroído y remueva cualquier obstrucción en el conector de ventilación o en la chimenea. 2. Inspeccione visualmente el quemador una vez al año, mientras lo está encendiendo, y la llama del quemador del piloto con el quemador principal apagado. Si se nota que el quemador está operando en forma fuera de lo común, se debe apagar el calentador de agua hasta que se pueda obtener asistencia de servicio capacitado. Remueva el quemador del calentador de agua para limpiarlo. Se puede usar una máquina aspiradora en el quemador y en la protección del piso dentro del calentador de agua. También se puede limpiar el quemador frotándolo con un detergente suave.

Para su seguridad, la limpieza del quemador principal debe ser hecha SOLAMENTE por personal de servicio capacitado, ya que comprende la desconexión de la tubería de gas y pruebas de fuga.

3. Para obtener una combustión (operación del quemador correcta) y ventilación adecuadas, asegúrese que no se ha obstruido el flujo de aire al calentador de agua. Al encender el quemador observe la flama, ésta debe presentar un color azul oscuro . Si tiene otro color, llame al Servicio Autorizado Macon.

4. Si su instalación incluye una válvula de alivio de presión y temperatura, por lo menos una vez al año, levante y suelte la palanca que se encuentra en la válvula de alivio de presión y temperatura, ubicado en la parte superior del calentador de agua o en la tubería de salida de agua caliente (Ver Figura 1), para asegurarse que la válvula funciona libremente y que permite el paso de varios galones a través de la tubería de descarga. Asegúrese que el agua de descarga se dirija a un drenaje abierto. ¡PELIGRO! Antes de operar manualmente la válvula de alivio, asegúrese que no hay nadie expuesto al peligro de entrar en contacto con el agua caliente descargada por esta válvula. Es posible que el agua esté lo suficientemente caliente como para originar un riesgo de QUEMADURA. El agua descargada se debe dirigir a un drenaje apropiado para prevenir lesiones o daños.

AVISO: Si la válvula de alivio de presión y temperatura en el calentador de agua se descarga periódicamente, esto se puede deber a la expansión térmica en un sistema de agua "Cerrado". Póngase en contacto con el abastecedor de agua o con un técnico de servicio especializado para corregir esto. NO tape la salida de la válvula de alivio.

5. El tanque de un calentador de agua puede actuar como cámara de sedimentación para los sólidos suspendidos en el agua. Por lo tanto, no es raro que los depósitos de agua dura se acumulen en el fondo del tanque. Se necesita drenar unos pocos litros de agua del tanque del calentador de agua cada dos meses. Si se acumulan muchos depósitos de agua, puede producirse un ruido sordo o retumbante. No hay peligro y la eficiencia del calentador de agua no se ve afectada seriamente, pero el ruido puede ser molesto.

COMO OBTENER ASISTENCIA DE SERVICIO

Si tiene cualquier pregunta acerca de su calentador de agua nuevo, o si necesita un ajuste, reparación o mantenimiento de rutina, se recomienda que se ponga en contacto primero con su técnico de confianza. Si no está completamente satisfecho con la solución de su problema, debe ponerse en contacto con el Servicio Autorizado Macon.

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Durango, México, C.P. 35078 Teléfono de servicio: (871) 759.0101 Correo electrónico: sam@imacon.com WhatsApp: (871) 119.2265 Chat: heatwave.com.mx

Nota: Si usted requiere instalación profesional para el mejor manejo de su calentador o partes, pida informes a su vendedor, o si lo prefiere, dirijase a nuestro Servicio Autorizado Macon



GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Table with 3 columns: Problema, Causas posibles, Qué hacer. Rows include Condensación, Llama amarilla o acumulación de hollín, No es posible encender la llama piloto, El piloto no permanece encendido cuando se suelta el botón ROJO, Ruido retumbante, La válvula de alivio produce chasquidos o se vacía, No hay agua caliente o no hay suficiente agua caliente, El agua está demasiado caliente.

PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA

• GENERAL

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V., quien para los efectos de esta garantía es el proveedor y responsable del cumplimiento de la misma, proporcionará, sin costo adicional, un calentador de agua de reemplazo en el caso que exista una falla del tanque y proporcionará, sin costo adicional, un repuesto para cualquier otra parte que falle bajo el uso y servicios normales, dentro de los períodos aplicables indicados a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta garantía.

• EL TANQUE (también conocido como "depósito") Para aquellos casos en que el calentador se instale en una vivienda unifamiliar, si el tanque fallará dentro de un periodo de cinco (5) años contados a partir de que se lleve a cabo la compra, Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. proporcionará un calentador de agua de reemplazo. Para aquellos otros casos en que el calentador de agua se instale en un lugar que no sea una vivienda unifamiliar, si el tanque fallara dentro de un periodo de un (1) año contado a partir de que se lleve a cabo la compra, Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. proporcionará un calentador de agua de reemplazo. En cualquiera de los dos casos anteriores, si por cualquier motivo no se encuentra un repuesto exacto, Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. se reserva el derecho de proporcionar un modelo comparable de calentador de agua.

• CUALQUIER OTRA PARTE DEL CALENTADOR

Para aquellos casos en que el calentador se instale en una vivienda unifamiliar, si alguna otra parte del calentador (que no sea el tanque) fallará dentro de un periodo de un (1) año de servicio después de la compra, Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. proporcionará el repuesto (i.e. pieza, componente, etc.) que corresponda. Para aquellos otros casos en que el calentador se instale en un lugar que no sea una vivienda unifamiliar, si alguna otra parte del calentador (que no sea el tanque) fallara dentro de un periodo de un (1) año de servicio después de la compra, Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. le proporcionará el repuesto (i.e. pieza, componente, etc.) que corresponda. Para ambos casos, es decir, en los casos en que se instale el calentador en una vivienda unifamiliar o en un lugar que no sea vivienda unifamiliar, el término de la garantía del repuesto proporcionado por Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. será renovado por un término igual a la vigencia que le corresponde en su garantía original.

• ESTA GARANTÍA NO APLICA:

- A. A los defectos u operaciones defectuosas que resulten por no instalar, operar, usar o mantener correctamente el calentador, de acuerdo con las instrucciones impresas que se proporcionan. B. A defectos u operaciones defectuosas que sean resultado del uso del calentador en condiciones distintas a las normales (de conformidad con las instrucciones impresas que se proporcionan). C. Cuando el calentador hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. D. Esta garantía no cubre el mantenimiento del calentador. El cliente debe responsabilizarse de que el calentador se le dé mantenimiento como se indica en el Manual de Instalación, Uso y Cuidado del calentador, que se encuentra adjunto al producto. Los calentadores cubiertos por esta póliza han sido manufacturados específicamente para cubrir los parámetros de calidad, salinidad y otras características del agua dentro de los Estados Unidos Mexicanos. No se recomienda cualquier uso distinto al anterior pues puede alterar las funciones y operabilidad del calentador. Esta garantía no cubrirá reparaciones o reposiciones de partes que hayan sido causadas o deriven de cualquier uso contrario al recomendado. Daños incidentales, emergentes, daños propios de la naturaleza, por mencionar sin limitar huracanes, temblores, inundaciones, robo, vandalismo, en sí daños que no sean imputables a la operación y desempeño del calentador.

• MANO DE OBRA

Esta garantía incluye los gastos de mano de obra, siempre y cuando la reclamación se presente dentro de los términos fijados en la presente garantía, y las causas que generen la respectiva reparación, se encuentren contempladas dentro de las causas correspondientes que cubre la propia garantía.

• COSTOS DE TRANSPORTACIÓN

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. pagará los costos de transporte del producto que deriven del cumplimiento de la presente garantía, dentro de su red de servicio. El envío de técnicos para hacer reparaciones a domicilio, incluso por reparaciones cubiertas bajo la garantía, está sujeto a disponibilidad y en su caso (por ejemplo, si el domicilio está fuera de la red de servicio de Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.), al previo pago del costo de la visita según se cotice.

• PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

A efecto de realizar una reclamación para servicio de garantía usted deberá: No desinstalar su calentador, llamar primero al Servicio Autorizado Macon para comunicar el defecto o falla que presenta el calentador. Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. podrá solicitar mayor información y la inspección por un técnico autorizado para determinar el defecto o falla y verificar la procedencia de la garantía. Además, Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. le podrá solicitar que usted presente el original de la garantía y de la factura o recibo de compra, ambos debidamente sellados por el distribuidor con el que se adquirió el producto. Todos los reemplazos están sujetos a la validación hecha por Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. de la cobertura dentro de la garantía.

• MISCELÁNEO

Ninguna persona está autorizada para otorgar alguna otra garantía en nombre de Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. Cualquier garantía implícita, incluso la comerciabilidad o conveniencia para un propósito particular, no se extenderá más allá de los períodos aplicables de la garantía que se especificaron anteriormente.

• REFACCIONES

Las refacciones, incluyendo sin limitación las partes, componentes y accesorios del calentador, podrán ser adquiridos con Distribuidores o en los teléfonos y dirección que aparece en este Manual.

Para hacer válida la garantía llame al número telefónico:

Contact information for Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. including address, phone numbers, and email. Includes SAM logo.

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y CUIDADO

CALENTADOR DE AGUA RESIDENCIAL TIPO ALMACENAMIENTO A GAS LP Y GAS NATURAL



Table mapping model numbers: HW-GT20P, HW-GT30P, HW-GT40P, HW-GT50P to HW-GT20N, HW-GT30N, HW-GT40N, HW-GT50N.

Lea cuidadosamente y guarde en lugar seguro este manual con el fin de facilitar su consulta posterior.

Este aparato ha sido desarrollado exclusivamente para el calentamiento de agua para uso residencial como duchas, lavabos, fregaderos, lavadoras y bañeras. El uso para otros fines, podría resultar en la pérdida de la garantía. Consulte al Servicio Autorizado Macon, para una mejor orientación.

CONTENIDO

Table with 2 columns: Recommendation/Section and Page number. Includes Recomendaciones, Instalación, Operación, Mantenimiento, and Póliza de garantía.

Servicio Autorizado Macon (871) 759.0101 | sam@imacon.com

HECHO EN MÉXICO